



# MelkClean Pulver S

## ANWENDUNGSBEREICH

**CHLORFREI****QAV-FREI**

MelkClean Pulver S ist ein saurer Reiniger für Melkmaschinen und Milchkühlanlagen.

## EIGENSCHAFTEN

MelkClean Pulver S reinigt mit Aktivsauerstoff anlagenschonend sicher alle Anlagenteile. Der Pulverreiniger ist frei von quartären Ammoniumverbindungen (QAV) und Phosphaten.

### **0,5%ige Gebrauchslösung**

Über ein breites Spektrum von Wasserhärten und Wassertemperaturen hinweg löst es sehr effizient Kalkablagerungen und Milchstein und garantiert niedrige Keimzahlen in der Melkanlage.

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

1. Vorspülen der Melkanlage mit kaltem oder lauwarmem Wasser direkt nach jedem Melken und der Milchkühltanks direkt nach jeder Entleerung
2. Reinigung der Anlage mit einer **0,5%igen Anwendungslösung** (z.B. 100g auf 20l Wasser). Für die Dosierung einen Messbecher benutzen. Die Zirkulationszeit bzw. Spülzeit der Reinigungs-lösung sollte mind. 10 Minuten betragen bei einer Wasserrücklauftemperatur von 40-50°C.

3. Nach der Reinigung gründlich mit Wasser mit Trinkwasserqualität nachspülen. MelkClean Pulver S immer **im Wechsel mit MelkClean Pulver A** anwenden, d.h. morgens alkalische und abends saure Reinigung. Dadurch werden zusätzlich Milchstein, Wasserhärte- und Eisenbeläge, die mikrobiologischen Brutstätten in den Melkanlagen, sicher entfernt. Bei weichem Wasser kann es ausreichend sein, nur 3x pro Woche mit MelkClean Pulver S und 11x mit MelkClean Pulver A zu reinigen. Das Ergebnis der visuellen Überprüfung bestimmt die Einsatzintensität von MelkClean Pulver S.

In konsequenter Wechselreinigung werden mit MelkClean Pulver A und MelkClean Pulver S hygienisch saubere Anlagen und dauerhaft niedrige Keimzahlen erreicht.

## Zusammensetzung

Natriumhydrogensulfat, Sulfamidsäure, Natriumcarbonat

## SICHERHEIT

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

## GEBINDE

10 kg Eimer

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen ist Schutzkleidung einschließlich dichter Schutzbrille und Atemschutzmaske unerlässlich. • Reinigungs- und Desinfektionsmittel unzugänglich für Kinder und Unbefugte aufbewahren. • Nicht mit anderen chemischen Wirkstoffen (z.B. Desinfektions- oder Reinigungsmittel) mischen



**REINIGUNGSMITTEL VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT  
UND PRODUKTINFORMATION LESEN.**